

CUIDADOS

- » Para evitar a descarga total da bateria sempre recarregue a lanterna ao perceber que a intensidade de luz diminuiu;
- » Não expor ao sol e a chuva;
- » Para limpeza, desconecte da rede elétrica, não utilize produtos químicos e abrasivos;
- » Para evitar danos não utilize baterias não recomendadas;
- » Para evitar choques elétricos, não abra o produto enquanto estiver conectada à rede elétrica.

DESCARTE

Não descarte peças, componentes ou a bateria da lanterna no lixo comum, informe-se sobre locais ou sistemas de coleta seletiva em seu município.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Desde que tenha sido utilizada corretamente e em condições normais de uso, a Lanterna Recarregável WORKER possui garantia contra eventuais defeitos de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 6 (seis) meses a partir da data descrita na nota fiscal de compra e que deverá ser apresentada. A garantia não cobre desgaste natural, adaptações de peças, uso indevido ou instalação inadequada, reparos ou consertos executados por pessoas não autorizadas e não qualificadas, utilização de produtos químicos impróprios.


WORKER®

Fabricado na China
Importado e distribuído por:
FNCL CNPJ 76.639.285/0001-77
Atendimento ao cliente: (41) 2109 8005
www.worker.com.br

ATENÇÃO!
UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).




WORKER®

LANTERNA RECARREGÁVEL 19 LEDs



MODELO: 360678



ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA AS NORMAS DE SEGURANÇA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE INFORMATIVO TÉCNICO.

*Manual de
Instruções*

A Lanterna Recarregável 19 LEDs WORKER é testada, inspecionada e embalada na planta de produção. Ao receber o produto certifique-se de que não ocorreram danos e caso constate alguma inconformidade entre em contato através do atendimento ao cliente.

Siga rigorosamente as instruções de instalação e operação.

IMPORTANTE!

- » Antes da primeira utilização, leia e siga todas as instruções, conheça as aplicações, limitações e riscos potenciais deste equipamento antes de utilizá-lo e informe-se sobre as normas de segurança. Guarde este manual para referência futura.
- » Este equipamento não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou ainda por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- » Recomenda-se que as crianças sejam observadas para assegurar que não brinquem com o equipamento.

ESPECIFICAÇÕES

- » Bateria selada de chumbo ácido recarregável 4V0,6Ah;
- » Tensão: ~127V–220V 60 Hz;
- » 19 LEDs de alto brilho;
- » 2 estágios de iluminação;
- » Tempo de carga/recarga: 16 horas;
- » Autonomia: 14 horas (no estágio de iluminação 2);
- » Dimensões: 190 mm x 124 mm x 120 mm.

1. Encaixe para cabo de energia
2. Capa do Refletor
3. LEDs
4. Botão liga/desliga



MODO DE USO

IMPORTANTE

Carregue a lanterna antes de utilizar, por aproximadamente 16 h;

- » Pressionando o botão (⏻) uma vez a lanterna acenderá no estágio de iluminação 1 (forte);
- » Pressionando novamente o botão (⏻), mudará para estágio de iluminação 2 (fraco);
- » Para desligar pressione o botão (⏻).

MODO DE CARREGAR

ATENÇÃO!

Certifique-se que a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada à lanterna;

Para evitar danos na bateria carregue/recarregue ao perceber que a intensidade de luz enfraqueceu e nunca deixe por um período maior que o indicado;

- » Conecte o plugue de energia na lanterna e na tomada da rede elétrica;
- » Ao carregar/recarregar a lanterna deverá permanecer desligada;
- » Tempo de carga/recarga é de 16 horas.
- » Caso não seja utilizada por um período maior que 3 meses é indicado que recarregue antes do uso.